
KONEKTOR ROZŠÍŘENÍ
KONEKTOR DYNAMICKÉ RAM
VF MODULÁTOR
KONEKTOR PROGRAMÁTORU EPROM
KONEKTOR MODINOVÝCH KMITOČTŮ
KONEKTOR NAPÁJECÍCH NAPĚTÍ
KONEKTOR V/V
SPÍNAČ RESTARTU
SPÍNAČ PŘERUŠENÍ
KONEKTOR PŘERUŠENÍ
KONEKTOR KLÁVESNICE
IO-21 MHB 8708 (2716, 2732)
IO-22 MHB 8708 (2716, 2732)
IO-23 MHB 8708 (2716, 2732)
IO-24 MHB 8708
IO-25 MHB 8708
IO-26 MHB 8708 (2716, 2732)
IO-52 MH 8228
IO-53 MHB 8080A
IO-54 MH 8224
IO-63 MH 3214
IO-65 MHB 8255A
IO-66 MH 3212
IO-12 MHB 8708